


VIVACOM

**Инсталиране на
EON Smart Box**





EON SMART TV

За Smart телевизор

Изтеглете директно от
APP Store на Вашия телевизор.



EON TV

За смартфон и таблет

Изтеглете от:



EON SMART VOX ТРЯБВА ДА БЪДЕ СВЪРЗАН КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА, ТЕЛЕВИЗОР И РУТЕР, ЗА ДА СЕ СВЪРЖЕ С ИНТЕРНЕТ.



Фиг. 1 Входи за свързване

1. Включете захранващия кабел, предоставен в кутията, в съответния изход на приемника и го включете в контакта.
2. След това свържете EON Smart Vox към телевизора чрез HDMI кабела от кутията.
3. Накрая свържете приемника с интернет посредством LAN кабела от кутията.



Фиг. 2 Свързване на EON приемник

4. На предната страна на приемника светлинният индикатор ще свети в червено за няколко секунди и след това ще стане зелен, което показва, че устройството влиза в режим на готовност.




Фиг.3 Индикаторите светват в червено и зелен

5. Синята светлина е индикатор за интернет и първоначално трябва да мига, докато установи интернет връзка с рутера. Когато връзката е установена, тя постоянно свети в синьо.




Фиг. 4 Индикатор синя светлина

6. Включете телевизора и ще видите началния екран на инсталацията, който ще ви насочи към следващите стъпки.




Фиг. 5 Начален екран

7. На екрана ще се появи съобщение, че трябва да сдвоите EON дистанционното управление с EON Smart Vox. Това става, като натиснете бутоните за увеличаване на звука и смяна на канал нагоре и задържите за 3 секунди. Дръжте дистанционното управление на разстояние не повече от 25 см от приемника.




Фиг. 6 Сдвояване на дистанционното управление

8. Ако сдвояването е успешно, на екрана ще видите съобщение „Сдвояването е успешно“.




Фиг. 7 Успешно сдвояване

9. Ако не е успешно, ще видите съобщението „Сдвояването е неуспешно“.




Фиг. 8 Неуспешно сдвояване на дистанционно управление

10. Опитайте отново като повторите същите стъпки, описани по-горе или изберете „Пропусни“.




Фиг. 9 Пропускане на сдвояване на дистанционното управление

11. Изберете език за EON Smart Box. С навигационните бутони на дистанционното управление изберете желания език и го потвърдете с бутон "OK".




Фиг. 10 Избор на език

12. Потвърдете екран свързване с интернет и продължете напред.




Фиг. 11 Свързване с интернет

13. Следва бърза Android актуализация. Моля изчакайте, докато приключи и не изключвайте EON приемника.




Фиг. 12 Автоматична Android актуализация

14. Свържете вашия Google акаунт и EON Smart Vox с помощта на дистанционно управление, телефон или таблет.




Фиг. 13 Вход в Google




Фиг. 14 Свързване в Google с телефон, компютър или дистанционно управление

-
15. Можете да свържете своя личен акаунт в Google с EON Smart Box по всяко време след инсталирането. Може да изберете опция „Пропускане“
-




Фиг. 15 Пропускане


16. При вписване в Google акаунта е необходимо да приемете условията за използване, местоположение и избор за изпращане на автоматично известие до Google. Това помага на Google да подобри своите приложения.



Фиг. 16 Условия за ползване




Фиг. 17 Местоположение



Фиг. 18 Избор на автоматични известия

17. Преминете през следващите 3 стъпки с натискане на бутон „ОК“.



Фиг. 19 Име на устройство

Изтегляйте приложения от Google Play

Google Play Магазин предлага приложения, които със сигурност ще ви харесат. Гледайте предавания, предавайте поточно спортни състезания на живо, играйте игри и правете още много други неща.



Фиг. 20 Изтегляне на приложения от Google Play


Предавайте към телевизора си

С вградения Chromecast можете бързо да предавате снимки, видеоклипове и музика от телефона си направо към телевизора си.




Фиг.21 Chromecast

18. Изберете доставчик Vivacom.



Фиг.22 Избор на доставчик


19. Изчакайте приключване на следващите няколко екрана. Те ще се приключат автоматично.



Фиг.23 Изтегляне на актуализация на EON TV

Актуализация на EON TV

Моля, не изключвайте устройството докато не завърши актуализацията



Инсталира се...


Фиг. 24 Инсталиране на актуализация на EON TV

Актуализация на EON TV

Моля, не изключвайте устройството докато не завърши актуализацията




Фиг. 25 Приключване на актуализация на EON TV




Фиг. 26 Вписване

20. Имате възможност да направите свой профил в EON и да го персонализирате още сега или да изберете „Създай профил по-късно“.



Фиг. 27 Създаване на профил

21. Насладете се на най-доброто телевизионно съдържание.



Фиг. 28 Начален екран

VIVACOM



vivacom.bg