

VIVACOM

Ръководство на потребителя


HD ПРИЕМНИК ЗА
САТЕЛИТНА ТЕЛЕВИЗИЯ
HOMECAST

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИЕМНИКА ЗА ПЪРВИ ПЪТ

- 1 Служи за включване и изключване на приемника
- 2 Служи за визуализация на списъка с канали или за потвърждение при работа с менютата за настройки на приемника
- 3 Служи за регулиране на звука и навигация при работа с менютата за настройки на приемника
- 4 Служи за връщане в нормален режим на работа
- 5 Служи за превключване на канали
- 6 Служи за защита на слот и смарт карта
- 7 Сензор за дистанционно управление, индикатор за състоянието на приемника
Комбинацията от бутони 1 и 5 служи за рестартиране на приемника
- 8 Служи за свързване на кабела от сателитната антена
- 9 Служат за свързване на Вашия телевизионен приемник посредством Y, Pb и Pr кабел
- 10 Служат за свързване на Вашия телевизионен приемник посредством RCA кабел
- 11 Служи за свързване на Вашата система за домашно кино посредством AV кабел
- 12 Служи за свързване на Вашия телевизионен приемник посредством HDMI кабел
- 13 Служи за свързване към захранването посредством намиращия се в комплекта захранващ адаптер



СВЪРЗВАНЕ



СВЪРЗВАНЕ НА САТЕЛИТНА АНТЕНА

Кабелът от сателитната антена се свързва към гнездото SAT IN. Коаксиалният кабел се използва за свързване на антената с приемника за получаване на сигнал от спътника, който се предава към телевизора. При често въртене, преместване, бутане или местене на приемника е възможно този кабел да се разхлаби, което би довело до загуба на сигнал или влошаване на качеството на картината. В този случай е нужно затягане на кабела. При снеговалеж е възможно по антената да натрупа сняг, който да пречи на приемането на сигнал от сателита.

СВЪРЗВАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОННИЯ ПРИЕМНИК

При наличие на HDMI вход на телевизионния приемник, свързването му може да се извърши посредством HDMI кабел с цел запазване на най-високо качество на картината.

Свързването на телевизионния приемник може да се извърши и посредством RCA кабел.

При инсталация на DTH услуга трябва да се премине към AV режим на телевизора, за да се превключи към приемника.

Повечето нови телевизори автоматично се превключват, но за тези, които не го правят или не помнят последния избран вход, се прави следното:

- Всяко дистанционно на телевизора има копче именувано AV, TV INPUT или Source.
- При натискане на избраното копче се появява меню за избор на вход. Според това с какъв кабел са свързани модулите входът ще изглежда различно. При повечето телевизори входът, който ползвате ще е по-осветен.

СВЪРЗВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ДОМАШНО КИНО ИЛИ ОЗВУЧИТЕЛНА СИСТЕМА

Свързването на озвучителна система се извършва посредством S/PDIF или RCA кабел, свързан към AUDIO изходите на телевизионния приемник.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

1	Включване/изключване на приемника
2	Показване на списъка с любими канали
3	Включване/изключване звука на телевизора
4	Бутони за избор на канал
5	Изход/връщане към телевизионна програма
6	Достъп до менюта и настройки
7	Показване на EPG (Програмата на телевизионните канали)
8	Връщане към преходен канал или преходен екран на менюто
9	Информация за текущото предаване
10	Списък с канали; потвърждава операция при работа с менюто за настройки
11	Навигация в менюто; смяна на каналите със стрелки нагоре/надолу; контрол на силата на звука със стрелки наляво/надясно в режим картина на пълен екран
12	Промяна на силата на звука
13	Промяна на канала
14	Достъп до радио канали
15	Помощ
16	Достъп до Вашите съобщения (E-mail)



ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪВЕТИ

1. Рестартиране на устройството:

Ако цифровият приемник има проблем, опитайте да рестартирате устройството, като изключите и повторно свържете захранващия кабел на устройството.

2. Ако дисплеят не работи, проверете:

- Дали приемникът и телевизорът са включени към източника на захранване.
- Дали приемникът и телевизорът са свързани и дали двете устройства светят в зелено.

3. Ако дисплеят на приемника свети в червено, натиснете бутона за включване и изключване на STB

4. Проверка дали приемникът е свързан към подходящия вход на телевизора:

- Натиснете бутон AV, TV INPUT или Source на дистанционното управление на телевизора и превключете входовете, докато на дисплея се покаже подходящият избор.
- Имената на входовете зависят от производителя на телевизора.
- Ако TV не реагира, повторете операцията от дистанционното управление на телевизора.

5. Ако се покаже главното меню и искате да се върнете към програмата, натиснете <EXIT>.

6. Ако искате да върнете стъпка назад в менюто, натиснете бутона <BACK>.

7. При получаване на B-mail на екрана на телевизора ще се появи иконка с плик за писмо. Този B-mail съдържа важна информация за Вашата услуга или за нови промоции, които биха Ви заинтересували. Отваря се, като се натисне бутон OK на дистанционното на STB (приемника).

8. При снеговалеж е възможно по антената или рейката да натрупа сняг, който да пречи на приемането на сигнал от сателита. Когато сателитът изпраща сигнал, той се отразява в антената и се приема от устройството, което се намира на края на рейката. Това устройство конвертира сигнала и го изпраща към приемника, което от своя страна го препраща към телевизора.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Този цифров сателитен приемник е произведен, като са спазени международните стандарти за безопасност. Моля, прочетете внимателно следните инструкции за безопасност.

Важни указания за безопасност

- Прочетете, следвайте и пазете тези инструкции. Вземете под внимание всички предупреждения.
- Не използвайте това устройство близо до вода, почиствайте само със суха и мека кърпа.
- Вентилационната система на устройството не трябва да се блокира от други предмети и устройства. Инсталирайте устройството в съответствие с инструкциите на производителя.
- Не инсталирайте близо до източници на топлина, като радиатори, печки или други устройства (включително усилватели), които произвеждат топлина.
- Параметърът на източника на енергия трябва да бъде като указания на гърба на устройството. В противен случай, то ще работи неправилно или може да бъде повредено.
- Защитете хранящия кабел и/или кабелите, които излизат от устройството, от прегъване.
- Използвайте само приставки/аксесоари произведени от производителя.
- Изключете това устройство по време на гръмотевични бури или когато не се използва за дълги периоди от време.
- Хранящият кабел трябва да бъде свързан към системата.
- Не оставяйте в близост до естествени източници на огън като запалени свещи, намиращи се върху или до устройството.

Забележка:

Всички илюстрации в това ръководство може да са малко по-различни от действителните. Моля, вземете предвид текущото устройство като стандарт.

Предупреждение:

За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте продукта на дъжд или влага. Устройството не трябва да се пръска с течности. Вижте етикета за идентификация, разположен на гърба на Вашето устройство за правилното му работно напрежение. Батериите не трябва да бъдат излагани на прекомерна топлина, като слънце, огън и др.

VIVACOM



vivacom.bg